

Legenda :




DTH ... hlavní domácí telefon
DTV ... vedlejší domácí telefon
EVH ... hlavní el. vrátný
EVV ... vedlejší el. vrátný

celkem max. 100 ks DT

Přídavný zvonek
4 FN 605 22, 26

Domácí telefon
4 FP 110 83
4 FP 211 03

max. 3 vedlejší DT




Zvonkové tlačítko
4 FK 461 02

celkem max. 8 ks EV




HLAVNÍ
Elektrický vrátný
resp.
Tlačítkové tablo
s přímou nebo
kódovou volbou
designu
GUARD či KARAT




stejnoseměrný
el. zámek
4 FN 877 15-20



Síťový zdroj
4 FP 672 49
(max. 120 DT)



VEDLEJŠÍ
Elektrický vrátný
resp.
Tlačítkové tablo
s přímou nebo
kódovou volbou
designu
GUARD či KARAT



střídavý el. zámek
4 FN 877 01-03
4 FN 877 11-14



Síťový zdroj
4 FP 672 57
(max. 100 DT)

230V/50Hz